TYPE-81C 熔接机的软件版本不断升级,请各位用户及时升级到 最新版本。其方法如下:

一. 登录住友网站,下载维修应用程序及安装:

 1、登录 <u>http://www.rim-plus.sei.co.jp/front/top.html?lang=zh</u> 登陆后出现下述的图像:

SEL 熔接机互联网服 语言选择: 务系统

■ 登陆

输入序列号*并点击「登陆」按钮。

登陆		
	序列号:	
	序列号:	

- 2、在上面图中的"序列号"处输入要升级的 TYPE-81C 熔接机的序 列号。
- 3、点击"登录",之后进入如下图的界面。

業単	■下载文件一览表						
文件表	下载文件时,请点击下载连接。 档案结果 6						
選出	20	说明	版本	种类			
	Fusion Splicer Maintenance Tool	Fusion Splicer Maintenance Tool Ver 1.47 (英文新)	1.470 (2013/11/22)	维修应用 程序	<u>下载</u> (12.12 MBytes)		
	Fusion Splicer Maintenance Tool	Fusion Splicer Maintenance Tool Ver 1.47 (日文紙)	1.470 (2013/11/22)	維修应用 程序	<u> 下</u> 館 (12.14 MBytes)		
	Fusion Splicer Maintenance Tool	Fusion Splicer Maintenance Tool Ver.1.47 (中文脈)	1.470 (2013/11/22)	维修应用 程序	(12.15 (MBytes)		
	Maintenance Tool User Guide	Fusion Splicer Maintenance Tool User Guide (中文脈)	1.400 (2013/04/17)	¥₩	<u>下</u> 載 (<u>6.71</u> MBytes_)		
	Maintenance Tool User Guide	Fusion Splicer Maintenance Tool User Guide Ver1.00(日文紙)	1.000 (2013/04/03)	手册	王载 (4.52 MBytes)		
	Maintenance Tool User Guide	Fusion Splicer Maintenance Tool User Guide Ver1.400(英文版)	1.400 (2013/04/03)	手册	下款 (6.12 MButes)		

4、在该界面中下载第三行的

"Fusion Splicer Maintenance Tool Ver.1.47" (中文

版) --维修应用程序。

5、文件下载后将会自动地在电脑上安装

Fusion Splicer Maintenance Tool ,在安装过程中按请照 相关的提示进行相关的操作。

6、安装成功后将会在电脑的桌面上自动生成一个如下述的

"Fusion Splicer Maintenance Tool "快捷文件。



二.对 TYPE-81C 熔接机进行升级:

点击桌面上生成的"Fusion Splicer Maintenance Tool"
 快捷文件,点击后将会出现下述的界面。

◎ Fusion Splicer Lai 熔接机连接验证	ntenance Application
	1. 启动熔接机。 2. USB连线未连接在熔接机上。 下页>> ★ ፪፻፪፻■
	<<前页 下页>> 取消

- 2、按照提示开启 TYPE-81C 熔接机电源(注意:请使用交流电源)。
- 3、用熔接机配件中的 USB 连接线将电脑与 TYPE-81C 熔接机连接在一
 - 起。
- 4、点击界面下方的"下页"进入下述界面:

Sev 194321	≫/エノ111±/J* 181023 Tone TVPE-81C	strestedatas.
 ○ 应用程序 ◆ 显示器/PC操作 ● 远程操作 ⑦ 软件升段 □ 熔接机设定信息. □ 熔接数据 □ 登陆失败 ■ 面面资料 	新软件版本已经可升级。 现在的软件版本: 1.190 最新的软件版本: 1.200	更新 更新
	下载最新软件。	
	确认现在的版本 下载最新软件	6
与理修中心建立通信联系,升级款 件版本。		

- 5、点击界面左侧栏目中的"软件升级"项,再点击界面右上侧的"更新",熔接机就会进入升级状态。
- 6、升级完成后(执行完毕"关闭熔接机"的程序)后,将会自动地 关闭熔接机的电源。之后再开启熔接机的电源,便可以看到熔接 机的软件版本由原先的 Ver. 1. 190 更新为 Ver. 1. 200。