

可拆卸型电池 BU-12

可拆卸型BU-12系列锂电池是专门为住友
 光纤熔接机TYPE-100S/Se, TYPE-201/201e
 系列型机器所设计。



规格		
型号 No.	BU-12S	BU-12L
适用光纤熔接机	TYPE-100S/Se, TYPE-201/201e	
电池类别	锂电池	
输出电压 (额定值)	11.1V	
电池容量 (额定值)	1,530mAh	3,060mAh
充电器 (选件)	BC-12 (含可选AC适配器 ADC-1340A)	
电池寿命 (充放电次数)	标准值 500次	
工作条件	-10°C ~ +50°C / 不结露	
尺寸	96(W) x 122(L) x 15(H)mm	
重量	约150g	约230g

如果能注意几个要点,电池的使用寿命以及电池为客户持有的熔接机的服务时间都会变长。
最重要的一点是避免电池在阳光下暴晒,或者放在发热的机动车里(包括夏天把电池放在车的后备箱里)。
热源最能使电池性能快速衰减。



■ 温度规格

- 充电: 0 ~ +40°C
- 放电: -10 ~ +50°C
- 放置: -20 ~ +50°C (存储一个月以内)
- 20 ~ +40°C (存储三个月以内)
- 20 ~ +20°C (存储一年以内)

■ 电池使用寿命 (充电次数)

- “电池容量”指熔接机能够在一次充电后使用的次数。
- “电池使用寿命”指电池可以使用的总充放电次数。
总充放电次数的推算基准是满充电后,电池容量仍维持在原始容量的70%以上。
- 电池的使用寿命受使用方法、环境、设定和其他因素影响。

■ 按照要求个规定使用电池

- 为了延长电池的使用寿命并保持电池指示灯的准确性,应该至少每三个月满充电一次,然后再完全把电放干净。
- 如果暂时不使用熔接机,请把电池从熔接机中取出保管。